WalkingVest

SystemRoMedic™

Manual - Français



Max: 300kg



WalkingVest est une veste pour l'exercice de la marche, qui est facile à mettre en place pour le personnel, en même temps qu'elle donne un sentiment de sécurité à la personne qui l'utilise. Elle est conçue pour donner un appui autour du haut du corps et à l'aine, par l'intermédiaire des sangles entrejambes, au moment de relever le patient pour l'exercer à la marche. WalkingVest est conçue pour activer le patient de manière sûre et confortable.

SystemRoMedic comporte un vaste choix de harnais de levage fonctionnels, confortables et de haute qualité, adaptés aux différents types d'auxiliaires de levage et aux différents besoins des utilisateurs. Les harnais de levage sont disponibles dans plusieurs matières différentes et dans les tailles de XXS à XXL. Tous les modèles, à la fois sûrs et très faciles à utiliser, peuvent supporter une charge maximale de 300 kg. Le choix du modèle et de la matière dépend de la situation de levage et des besoins du patient.

Contrôle de fonctionnement

Inspection visuelle et mécanique

Effectuer des inspections régulières du harnais de levage. Toujours contrôler après un lavage. Vérifier que les coutures et les matériaux sont intacts et non endommagés. Vérifier si le matériau est usé ou pali. Exercer une charge sur les boucles et les poignées et vérifier qu'elles supportent une contrainte élevée. S'il présente des signes d'usure, le produit doit être mis au rebut.

Toujours lire le manuel

Toujours lire les manuels de tous les auxiliaires utilisés lors d'un transfert de patient.
Conserver le manuel pour qu'il soit accessible aux utilisateurs du produit.
Ne pas laisser le patient sans surveillance pendant la phase de transfert.
Pour le bien-être de la personne et pour lui éviter de glisser du harnais, toujours vérifier minutieusement l'auxiliaire de levage. Accrocher d'abord les œillets du dos du harnais de levage, puis accrocher les œillets des appuis pour les jambes.
Utiliser un étrier de levage éprouvé.
C'est toujours la charge maximale autorisée la plus faible de chaque produit respectif qui prévaut pour l'appareil de levage complet. Toujours vérifier la charge maximale autorisée de l'auxiliaire de levage et de ses accessoires avant d'utiliser l'appareil et prendre contact avec votre revendeur en cas de doute.

handicare

Manual: 00866 Fr Ver. 3 101112

Description de WalkingVest



WalkingVest se compose de :

1. Œillets de levage (gris)
2. Ceinture de taille (rouge)
3. Sangle entrejambes (noir)
4. Rembourrage de la sangle entrejambes
5. Rembourrage de la veste de levage

Raccorder les œillets de levage sur l'étrier de levage. La ceinture de taille et les sangles entrejambes sont dotées d'une attache rapide pour simplifier la mise en place. Les sangles entrejambes se passent autour des jambes, de l'arrière vers l'avant. Elles sont rembourrées pour ne pas exercer de pression ni de pincement au niveau de l'aine. La veste de levage est également rembourrée à l'emplacement des bras pour ne pas exercer de pression ni de pincement.

Mise en place de WalkingVest sur une personne assise



1. Placer WalkingVest autour du haut du corps du patient, avec la boucle de serrage devant. Le bord inférieur de la veste doit être placé au-dessus des hanches, et les bras doivent rester en dehors. Le milieu de WalkingVest doit suivre la colonne vertébrale du patient.



2. Serrer la sangle de taille et l'adapter à la taille du patient.

Mise en place de la sangle entrejambes sur une personne assise



1. Une fois que la veste est placée autour du haut du corps du patient, faire passer les sangles entrejambes de l'extérieur des cuisses vers le dessous des cuisses.

2. Les sangles entrejambes se serrent sur l'avant.

3. Adapter les sangles entrejambes en fonction de la taille du patient.

Relevage du patient en position debout

1. Préparer le patient à être relevé, lui expliquer ce qui va se passer. Ne jamais laisser le patient sans surveillance pendant la phase de relevage, et rester attentif à ses signaux. En cas de désagrément, interrompre le relevage.

2. Une fois que le patient est en position debout, il est recommandé d'utiliser un auxiliaire d'aide à la marche.

Matériaux :

Polyester : Matériau résistant et présentant une friction faible. Supporte des températures de lavage élevées.

Conseils d'entretien :

Lire l'étiquette-conseil du harnais de levage.

Ne pas utiliser de produit de rinçage adoucissant.
Éviter le sèche-linge pour augmenter la longévité du produit.

Information sur les tailles

Taille	XXS/Gris	XS/Orange	S/Rouge	M/Jaune	L/Vert	XL/Lilas	XXL/Blanc
Dimensions de la veste en cm	60	70	82	96	110	122	142
Poids brut rec. de l'utilisateur kg	15-40	25-50	40-60	55-80	75-100	90-110	100-130

Si vous avez des questions sur le produit et son utilisation, veuillez contacter votre distributeur local. Prière de consulter le site www.handicare.com pour la liste complète des distributeurs. Veiller à toujours disposer de la version correcte du manuel. La version la plus récente peut être téléchargée sur notre site Internet : www.handicare.com

Handicare AB
Veddestav. 15. Box 640
SE-175 27 Järfälla
SWEDEN
Tel: +46 (0)8-557 62 200
Fax:+46 (0)8-557 62 299
Internet: www.handicare.com
E-mail: info@handicare.se

handicare